

## Overzicht onderhoud van het ventilatiesysteem

Onderdeel (+ wie uitvoeren?)	Onderhoudsfrequentie	Werkwijze
Filters stofzuigen en reinigen  <i>(kan uitgevoerd worden door de eindgebruiker)</i>	1x per maand tot 1x per 3 maanden, afhankelijk van de vervuiling in de lucht (bijv. : stadsomgeving raakt sneller vervuild dan in landelijke omgeving)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Haal de filters uit het toestel.</li> <li>• Verwijderen van droog vuil: Borstelkopje op de stofzuiger monteren en op de laagste stand in de richting van de vezels mee voorzichtig stofzuigen, erop lettend dat de vezels van de filter niet beschadigd worden.</li> <li>• Verwijderen van vettige substanties: baden in lauw water met niet-chemische ontvetter of handwasmiddel – daarna goed afspoelen (om geurhinder te voorkomen) met douchekop of tuinslang op de laagste stand. Laten drogen alvorens de filters in het toestel terug te steken hoeft niet.</li> </ul>
Filters vervangen  <i>(kan uitgevoerd worden door de eindgebruiker)</i>	Ten minste 1x per 6 maanden (best voor de winter) (in een stofrijke/sterk vervuilde omgeving vaker)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De oude filters uit het toestel verwijderen.</li> <li>• De nieuwe filters in het toestel plaatsen.</li> </ul>

<p>Binnenwerk reinigen</p> <p><i>(uit te laten voeren door professionelen)</i></p>	<p>2 à 4 jaar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorzichtig schoon vegen met een vochtige doek.</li> </ul>
<p>Warmtewisselaar reinigen</p> <p><i>(uit te laten voeren door professionelen)</i></p>	<p>Jaarlijks</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De warmtewisselaar uit het toestel halen.</li> <li>• Met een plantenspuit, gevuld met lauw water en wat niet-chemische ontvetter de warmtewisselaar langs beide openingen benevelen totdat het water er langs de onderkant uit sijpelt.</li> <li>• De warmtewisselaar omdraaien en bovenstaande handeling herhalen.</li> <li>• Goed uitspoelen met douchekop op tuinslang op de laagste stand.</li> <li>• Laten drogen alvorens de warmtewisselaar in het toestel terug te steken hoeft niet indien condensafvoer aanwezig.</li> </ul>

<p>Motoren reinigen</p> <p>(om rendementsverlies te vermijden)</p> <p><b><i>(uit te laten voeren door professionelen)</i></b></p>	<p>2 à 4 jaar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Droog vuil verwijderen: schoepen met verfborsteltje nauwkeurig schoon maken erop lettend dat de 'klemmetjes op de schoepen' blijven zitten!</li> <li>• Vetplekken / - ophopingen verwijderen: schoon vegen met een vochtige doek met een beetje niet-chemische detergent.</li> <li>• Gelieve rondom te reinigen ter voorkoming dat de motor uit balans geraakt.</li> </ul>
<p>Sensoren reinigen</p> <p><b><i>(uit te laten voeren door professionelen)</i></b></p>	<p>Jaarlijks</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorzichtig schoon vegen met een vochtige doek.</li> </ul>

<p>Kanalen reinigen / desinfecteren</p> <p><b><i>(uit te laten voeren door professionelen)</i></b></p>	<p>Om de 9 jaren</p> <p>Eerst inspectie door middel van camera aan te raden (om de 3 jaar)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contact opnemen met gespecialiseerd bedrijf.</li> <li>• Plannen bezorgen aan gespecialiseerd bedrijf zodat zij een offerte op maat voor u kunnen opmaken.</li> </ul>
<p>Akoestische flexibele aluminium laminaat slangen</p> 	<p>Om de 3 jaar inspecteren</p>	
<p>Reinigen van toe- /afvoeropeningen en ventielen</p> <p><b><i>(uit te laten voeren door professionelen)</i></b></p>	<p>Deze moeten 1x/jaar met een sopje met klassiek detergent gereinigd worden.</p> <p>Bij de reiniging van de kanalen worden deze eveneens gereinigd.</p>	
<p>Doorstroomopeningen</p> <p><b><i>(uit te laten voeren door professionelen)</i></b></p>	<p>Roosters dienen op tijd gereinigd te worden.</p>	